

Wszystkie wyszczególnione przewody są jedynie przykładowe.
Wszystkie przewody powinny zostać dobrane do
zainstalowanych i planowanych urządzeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami

Chodeczek				
Opis sugerowanych przewodów do modernizacji wentylacji				
Skąd	dokąd	uwagi	przekrój	typ
KL6400	Czujniki CO2		2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	falowniki		2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	Czujniki AQC		2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	Czujniki temperatury	wewnętrzne	2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	Czujniki temperatury	zewnętrzny	2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	Bellimo		2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	Sterownik klap ściennych		2x2x0,8	YNTKSYekw
Sterownik klap ściennych	Silowniki liniowe		5x1,5	OWY
Silownik elektryczny LR3000 (230V	Sterownik klap ściennych		2x2x0,8	YNTKSYekw
KL6400	Syrena alarmowa		2x2x0,8	YNTKSYekw
Termostat	Centrala alarmowa		2x2x0,8	YNTKSYekw
Switch ethernet	Moduł GSM alarmowy		eth kat 5e	
UPS	Moduł GSM alarmowy		5x1,5	OWY
UPS	zasilacz 24vdc		5x1,5	OWY
Zasilanie	UPS		3x1,5	YDYo
Zabezpieczenia termiczne	falowniki		4x1,5	Ofiflex Classic 110 CY 4G1,5
Zabezpieczenia termiczne	centrala alarmowa		2x2x0,8	YNTKSYekw
UPS	centrala alarmowa		2x2x0,8	YNTKSYekw
Przełącznik auto/100%	falowniki		4x1,5	Ofiflex Classic 110 CY 4G1,5
Switch	centrala alarmowa		eth kat 5e	
Switch	KL6400		eth kat 5e	
Zasilanie	Switch		3x2,5	YDYo
centrala alarmowa	Moduł GSM alarmowy		2x2x0,8	YNTKSYekw
router (dostęp do sieci)	switch		eth kat 5e	
przełącznik auto/0-100%	wentylatory		4x1,5	Ofiflex Classic 110 CY 4G1,5
od falownika	do wentylatora	zasilanie wentylatora strych	4x1,5	Ofiflex Classic 110 CY 4G1,5
KL6400	czujnik wilgotności		2x2x0,8	YNTKSYekw
Przełącznik pomocniczy 230VAC 20A	Pompa wody		3x2,5	YDYo
Obecne zasilanie	do falownika w nowej lokalizacji	wentylatory strych		
KL6400	Przełącznik pomocniczy 230VAC 20A		5x1,5	OWY
zasilanie	Przełącznik pomocniczy 230VAC 20A		3x2,5	YDYo

